

SVILUPPO INTEGRATORE DUO STEP

DUO STEP DEVELOPER REPLENISHER

BWDF2R

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Soluzione in due parti A e B di Sviluppo per fare 1L di soluzione rigenerata a 500mL di soluzione usata aggiungere 250mL di concentrato e 250 mL di acqua.

Two-part developer A and B. To make 1L of reconstituted solution, add 250mL of fresh concentrate and 250mL of water to the 500 mL of seasoned tank solution.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA SAFETY INSTRUCTIONS

Per quanto riguarda la sicurezza consultare la MSDS o contattare BELLINI FOTO S.r.l. via e-mail: info@bellinifoto.it o telefonicamente al numero +39 075 985 174. Maneggiare con cura e seguire le istruzioni di utilizzo. Indossare sempre guanti protettivi ed occhiali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

For detailed safety and handling instructions refer to MSDS or contact BELLINI FOTO S.r.l. by e-mail: info@bellinifoto.it or by telephone +39 075 985 174. Handle with care and follow safety and handling instructions. Wear gloves and use safety goggles; keep out of reach of children.

SPECIFICHE RACCOMANDATE SPECIFICATIONS

Diluizioni: 1 + 1

Tempo di trattamento: 4 + 4 minuti dai 18 ai 30 °C

Dilution: 1+ 1

Processing time: 4 + 4 minutes between 18 and 30 °C

ISTRUZIONI MISCELAZIONI MIXING INSTRUCTIONS

	Soluzione Usata <i>Seasoned tank solution</i>	Concentrato <i>Fresh Concentrate</i>	Acqua <i>Water</i>
Sviluppo A 1 L <i>Developer A 1 L</i>	500 mL	250 mL	250 mL
Sviluppo B 1 L <i>Developer B 1 L</i>	500 mL	250 mL	250 mL